

# *Urządzenia do bezprzerwowego zasilania*

## **UPS CES GX 1 kVA**

Wersja U/CES\_GX\_1.0/E/v01

---

### **Obsługa UPS przy pomocy przycisków**



**Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o.**




30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14

tel.: (012) 269-00-11

fax: (012) 267-37-28

e-mail: [ces@ces.com.pl](mailto:ces@ces.com.pl), [www.ces.com.pl](http://www.ces.com.pl)

## Obsługa UPS

Przycisk	Funkcja
<p style="text-align: center;"><b>Przycisk ON/MUTE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Włączanie UPS:</b> Gdy UPS pracuje w trybie czuwania, wcisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 2 sekundy, aby włączyć UPS.</li> <li>➤ <b>Wyciszenie alarmu:</b> Gdy UPS pracuje w trybie baterii, wcisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 5 sekund, aby aktywować lub dezaktywować sygnał dźwiękowy. Wyciszenie jest niemożliwe jeżeli alarm spowodowany jest wystąpieniem błędu lub ostrzeżenia.</li> <li>➤ <b>Nawigacja w menu:</b> Po wejściu do menu ustawień wcisnąć przycisk, aby wyświetlić poprzednią opcję.</li> <li>➤ <b>Automatyczny test UPS:</b> Gdy UPS pracuje w trybie Online lub ECO, wcisnąć i przytrzymać przycisk przez 5 sekund, aby rozpocząć test.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Przycisk SELECT</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Przełączanie parametrów:</b> Krótkie naciśnięcie przycisku umożliwia przełączenie pomiędzy wyświetlanymi wartościami pomiarowymi takimi jak: napięcie wejściowe, częstotliwość wejściowa, napięcie baterii, napięcie wyjściowe oraz częstotliwość wyjściowa. Po 10-sekundach, nastąpi powrót do wyświetlania domyślnej wartości.</li> <li>➤ <b>Menu ustawień:</b> Gdy UPS pracuje w trybie czuwania lub bypass, wcisnąć i przytrzymać przycisk przez 5 sekund, aby wejść do menu ustawień.</li> <li>➤ <b>Nawigacja w menu:</b> Po wejściu do menu ustawień wcisnąć przycisk, aby wyświetlić kolejną opcję.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Przycisk OFF/ENTER</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Wyłączenie UPS:</b> Wcisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć UPS. Jeżeli UPS będzie podłączony do zasilania, to przełączy się w tryb czuwania lub bypass (w zależności od konfiguracji).</li> <li>➤ <b>Potwierdzenie wyboru:</b> Po wejściu do menu ustawień wcisnąć przycisk, aby wejść w opcję.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Jednoczesne wciśnięcie ON/MUTE + SELECT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Przełączenie do trybu bypass:</b> Gdy UPS pracuje w trybie Online, wcisnąć jednocześnie przyciski ON/MUTE oraz SELECT przez 5 sekund, aby wymusić przejście UPS do pracy w trybie bypass.</li> </ul>